



ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
1	Фланец потолочный	1
2	Втулка капролоновая	1
3	Крышка SMS 4мм	1
4	Труба 51	1
5	Кожух декоративный	2
6	SMS столб 1150	1
7	Голова 660	1
8	Ухо лев	1
9	Ухо прав	1
10	Сухарь 100	2
11	Пэшка наклонная 400	2
12	Крышка SMS	1
13	Винт M5 x 16 DIN 7985	4
14	Винт M8 x 16 DIN 7985	6
15	Винт M8 x 12 DIN 7985	4
16	Болт M8x50 DIN 933	4
17	Болт M12x70 DIN 933	1
18	Гайка самоконтр M12 DIN 985	1
19	Шайба M12 Din 125	1
20	Шайба D 8 увел. DIN 9021	2
21	Комплектация Ст	1

!!! Провод из фланца в столб надо выпускать с запасом и избегать вращения кронштейна вокруг своей оси больше 1 оборота.!!!

